

---

# Лебедка монтажная электрическая

## ЛМ-8А/10А

---

### Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Красноярск (391)204-63-61,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Новосибирск (383)227-86-73,  
Уфа (347)229-48-12, Саратов (845)249-38-78, Казань (843)206-01-48

**единый адрес: [psk@nt-rt.ru](mailto:psk@nt-rt.ru)**

**сайт: [pks.nt-rt.ru](http://pks.nt-rt.ru)**

<b>Технические характеристики лебедки</b>	<b>ЛМ-8А</b>	<b>ЛМ-10А</b>
Макс.тяг.усилие	8т	10т
V навивки каната на 1-м слое	0,117м/сек	0,08м/сек
Канатоемкость барабана	250м	415м
Мощн. эл/дв	15кВт	15кВт
Тип тормоза	ТКГ-200	ТКГ-200
Диаметр каната	28мм	30,5мм
Вес лебедки без каната	2425кг	3000кг

## Область применения маневровой лебедки ЛМ-8А/10А:

Лебёдка электрическая ЛМ-8А/10А предназначена для производства подъемнотранспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств.

Лебедка не предназначена для подъема людей.

Климатическое исполнение "У", категория 2 по ГОСТ 15150-69

Современное конструктивное исполнение, возможность работы в различных климатических зонах, различной среде. Это позволяет удовлетворить практически любую потребность клиента.

Лебёдка электрическая предназначена для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С?;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке

## Условия эксплуатации маневровой лебедки ЛМ-8А/10А:



Лебёдки электрические ЛМ-8А/10А функционируют с приводом от электродвигателя, потому и называются электрореверсивными. Они работают от трёхфазной сети и чаще всего совместно с полиспастами.

Используются в качестве строительных подъемников.

Опускание груза происходит принудительно, это и гарантирует отличную безопасность работ.

Электропривод управляется выносным кнопочным пультом, поэтому, лебедка посредством пульта управляется дистанционно.

## Состав маневровой лебедки ЛМ-8А/10А:



1. электродвигатель
2. тормоз
3. редуктор
4. барабан
5. выносная опора
6. рама

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Красноярск (391)204-63-61, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Саратов (845)249-38-78, Казань (843)206-01-48

единый адрес: [psk@nt-rt.ru](mailto:psk@nt-rt.ru)

сайт: [pks.nt-rt.ru](http://pks.nt-rt.ru)